


■操作方法

0. ケーブルの出ている方向が右図の様になっているように置いてください。*
1. センサの上5cm位に手をかざします
2. 地球儀の上にサークルが表示されて
 - ・地球が回転する
 - ・手のセンサからの距離でサークルの大きさが変わるこのように動けば機器はうまくつながっています
3. あとは・・・
地球の回転と手の動きの関係をみて思った方向に回転するように練習してください

* 設置の位置はいつでも変えられますが変えた場合は30秒ほどそのままにしてから操作してください。



ハンドトラッカー操作方法（参考仕様）

Mar.2022

■仕様

- ・直径120mm 厚40mm 重さ200g
- ・トップ ガラスドーム100φ
- ・筐体 PLAプラスチック 黒
- ・BLE通信 (iPadと接続する)
- ・USB-C給電 (0.5A以下)
- ・検知距離 ガラスドーム上5cm 非接触検知動作



側面図



上面図

